



SGH-X530

Instrukcja obsługi

• W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

• W zależności od kraju, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12654A

Polish. 11/2006. Rev.1.0

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

### Wkładanie karty SIM i baterii

1. Należy wysunąć osłonę baterii i włożyć kartę SIM.



2. Należy włożyć baterię i założyć osłonę.



### Ładowanie baterii telefonu

1. Należy podłączyć załączoną ładowarkę do telefonu.



Do standardowego gniazda sieci elektrycznej.

2. Po całkowitym naładowaniu baterii telefonu, należy odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego.



Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu nie odłączywszy wcześniej ładowarki. Telefon może ulec uszkodzeniu.

### Układ i funkcje klawiszy telefonu

**Klawisz dostępu do przeglądarki WAP/ Klawisz potwierdzania**  
W trybie oczekiwania, uruchamia przeglądarkę WAP. W trybie menu, wybiera podświetloną opcję menu lub potwierdza wprowadzone znaki.

**Klawisz głośności**  
W trybie oczekiwania, regulują dźwięk klawiszy klawiatury. Umożliwiają wysłanie wiadomości alarmowej, jeśli zostaną naciśnięte cztery razy.  
▶ Tryb SOS

**Klawisz wybierania**  
Umożliwia wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania, wyświetla numery ostatnich połączeń.

**Klawisz serwera poczty głosowej**

**4-kierunkowe klawisze nawigacyjne**  
W trybie menu, przewijają opcje menu. W trybie oczekiwania, dają bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

**Klawisze programowe**  
Wykonują funkcje wskazane przez tekst nad odpowiednim klawiszem.

**Klawisz włączania i wyłączania/ Klawisz zakończenia**  
Naciśnięcie klawisza włącza lub wyłącza telefon, również kończy połączenie.

**Klawisz anulowania/usuwania**  
Usuwa wpisane znaki z wyświetlacza. Umożliwia wyświetlenie poprzedniego poziomu menu.

**Port IrDA**

**Klawisz trybu cichego**

**Klawisze alfanumeryczne**



**Tryb cichy**

Aby wyłączyć wszystkie dźwięki telefonu, należy w trybie oczekiwania, nacisnąć i przytrzymać **#**. Aby je włączyć, należy nacisnąć i przytrzymać ponownie ten sam klawisz.

**Serwer poczty głosowej**

Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, należy w trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać **1**.

**Tryb SOS**

Aby wysłać wiadomość alarmową do uprzednio ustawionych numerów telefonu, należy w trybie oczekiwania, kiedy telefon jest zamknięty, nacisnąć cztery razy klawisz regulacji głośności. Po wysłaniu wiadomości alarmowej, telefon przełączy się na tryb SOS i będzie odbierać tylko połączenia pochodzące od odbiorców wiadomości alarmowej, do czasu anulowania trybu alarmowego. Telefon automatycznie odbierze połączenie przychodzące od odbiorcy wiadomości SOS po pojedynczej wibracji i przekaże sytuację alarmową dzwoniącemu.

### Wyświetlacz

Telefon jest w trybie oczekiwania, kiedy połączenia nie są odbierane ani nawiązywane lub nieużywane jest menu. Aby móc wybrać numer, telefon musi być w trybie oczekiwania.



Ikony

Tekst i grafika

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych

Telefon wyświetla następujące ikony w górnej części ekranu:	
Ikony	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Rozmowa w toku
	Poza zasięgiem sieci operatora (nie można nawiązywać ani odbierać połączeń, oprócz połączeń alarmowych)
	Sieć GPRS
	Sieć roamingowa
	Dzwonek ustawiony na wibrację
	Tryb cichy
	Mikrofon wyłączony podczas połączenia
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Aktywna funkcja IrDA
	Aktywna funkcja wiadomości SOS
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość głosowa
	Ustawiony alarm
	Poziom naładowania baterii

### Włączanie i wyłączanie telefonu

- Należy nacisnąć i przytrzymać dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
- Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać dłużej niż dwie sekundy.

### Zmienianie wyświetlanego języka

- W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
- Należy wybrać kolejno **Ustawienia** → **Język**.
- Należy wybrać język.

### Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania, należy wprowadzić numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć .
- Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć .

### Odbieranie połączenia

- Kiedy połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem, należy nacisnąć klawisz programowy **Odbierz** lub , aby odebrać połączenie.  
Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Odrzuć** lub .
- Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć .

### Układ menu

**1. SIM AT\***

**2. Spis połączeń**  
2.1 Nieodebrane  
2.2 Odebrane  
2.3 Wykonane  
2.4 Usun wszystkie  
2.5 Czas połączeń  
2.6 Koszt połączeń\*

**3. Usługi sieci**  
3.1 Przekazywanie pol.  
3.2 Blokowanie pol.  
3.3 Pol. oczekujące  
3.4 Wybór sieci  
3.5 Identyfikacja  
3.6 Zamknięta grupa użytkowników  
3.7 Wybór pasma

**4. Dźwięki**  
4.1 Dzwonek  
4.2 Głośność dzwonka  
4.3 Typ dzwonka  
4.4 Klawisze  
4.5 Wiadomości  
4.6 Powiadom. podczas rozmowy  
4.7 Klapka  
4.8 Wt./Wyt. telefonu  
4.9 Dodatkowe

**5. Wiadomości**  
5.1 SMS  
5.2 MMS  
5.3 WAP Push  
5.4 Wiadomości alarmowe

**6. Rozrywka**  
6.1 WAP  
6.2 Gry  
6.3 Dźwięki  
6.4 Obrazy  
6.5 Usun wszystkie  
6.6 Stan pamięci

**7. Organizer**  
7.1 Alarm  
7.2 Kalendarz  
7.3 Godzina i data  
7.4 Kalkulator  
7.5 Lista zadań  
7.6 Notatki głosowe  
7.7 Przelicznik

**8. Aparat**  
8.1 Zrób zdjęcia  
8.2 Moje zdjęcia  
8.3 Stan pamięci

**9. Ustawienia**  
9.1 Połącz przez IrDA  
9.2 Wyświetlacz  
9.3 Powitanie  
9.4 Ustawienia klapki  
9.5 Numery własne  
9.6 Język  
9.7 Bezpieczeństwo  
9.8 Dodatkowe  
9.9 Skróty klawiszowe  
9.0 Klawisz głośności  
9.\* Ustawienia fabryczne

Należy, w trybie oczekiwania, nacisnąć klawisz programowy **Ks.tel.**  
1 Szukaj  
2 Nowa pozycja  
3 Wyszukaj grupę  
4 Edytuj grupę  
5 Szybkie wybieranie  
6 Usun wszystkie  
7 Stan pamięci  
8 SDN\*

\* Wyświetlane tylko, gdy jest obsługiwane przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

### Korzystanie z menu

W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do głównego menu.

Bieżącą funkcję klawiszy programowych wyświetlają wskaźniki znajdujące się po obu stronach dolnej linii wyświetlacza. Należy nacisnąć lewy klawisz programowy () lub prawy klawisz programowy () aby wykonać wyświetloną funkcję.



Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, należy nacisnąć klawisz programowy lub **C**.

Aby wyjść z menu bez zmieniania ustawień menu, należy nacisnąć ten klawisz.

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych (, , , ) można użyć jako skrótów i uzyskać bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

- W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
- Należy wybrać **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
- Należy wybrać klawisz.
- Należy wybrać menu, które ma być przypisane do klawisza.

Wybieranie lub zmienianie menu i funkcji:

- W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
- Należy naciskać klawisze nawigacyjne, aby uzyskać dostęp dożądanego menu i następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub .
- Jeśli danemu menu podporządkowane są opcje, należy naciskać klawisze nawigacyjne, aby podświetlić żądaną opcję. Aby wybrać opcję, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub .
- Jeśli wybrana opcja zawiera dodatkowe opcje, należy powtórzyć ten krok.
- Aby sprawdzić wybrane ustawienia, należy naciskać klawisze nawigacyjne.
- Aby potwierdzić wybrane ustawienia, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub .

#### Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe umożliwiają bezpośredni dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego, w trybie menu, wyświetla się przed nazwą menu.

### Wprowadzanie tekstu

#### Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Należy nacisnąć, w polu wpisywania znaków, prawy klawisz programowy aż zostanie wyświetlony wskaźnik żądanego trybu wprowadzania tekstu.

- : Tryb T9
- : Tryb ABC
- : Tryb numeryczny
- Żaden: Tryb symboli

#### Tryb T9

- Należy rozpocząć wpisywanie słowa poprzez wciskanie klawiszy od **2** do **9**. Aby wpisać literę, należy nacisnąć klawisz tylko jeden raz.  
Na przykład, aby wprowadzić w trybie T9 "Witaj", należy nacisnąć kolejno, **9, 4, 8, 2** i **5**.  
Tryb T9 identyfikuje słowa w trakcie ich wpisywania. Słowo wyświetlane może się zmieniać w miarę wprowadzania liter.
- Należy wpisać słowo do końca bez edytowania lub usuwania liter.



3. Kiedy poprawne słowo jest wyświetlone, należy przejść do kroku 4. W innym wypadku, należy nacisnąć **0**, aby przejrzeć listę dostępnych słów dla wprowadzonych liter.
- Na przykład, słowom *Me* i *Ne* odpowiada ta sama sekwencja klawiszy **6 i 3**.
4. Należy nacisnąć **#**, aby wprowadzić spację i następnie wprowadzić następne słowo.

#### Tryb ABC

Należy naciskać wielokrotnie klawisz oznaczony odpowiednią literą:

- jeden raz dla pierwszej litery na danym klawiszu
- dwa razy dla drugiej litery na klawiszu
- i tak dalej.

Na przykład, należy nacisnąć klawisz **2** trzy razy, aby wprowadzić literę “C” i klawisz **5** dwa razy, aby wprowadzić “K.”

#### Tryb numeryczny

Aby wprowadzić dowolną cyfrę, należy nacisnąć klawisz oznaczony tą cyfrą.

#### Tryb symboli

Aby wstawić symbol, należy nacisnąć klawisz numeryczny oznaczony tym symbolem i następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**. Aby wyświetlić więcej symboli, należy nacisnąć **w górę** lub **w dół**.

#### Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, należy naciskać klawisze nawigacyjne.
- Aby usunąć pojedynczy znak, należy nacisnąć **C**. Aby usunąć cały tekst, należy nacisnąć i przytrzymać **C**.
- Aby wprowadzić spację, należy nacisnąć. **#** .
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub w trybie ABC, należy nacisnąć **✱** .
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne podczas korzystania z trybu T9 lub trybu ABC, należy nacisnąć **1**.

## ✧ Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać kolejno **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz**.
3. Należy wprowadzić tekst wiadomości.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i dodać elementy korzystając z następujących opcji:
  - **Dodaj obiekty**: umożliwia dodanie dźwięków, melodii, obrazów lub animacyjnych obrazów.
  - **Dodaj szablony**: umożliwia dodanie szablonów.
  - **Dodaj emotikony**: umożliwia dodanie emotikonów.
  - **Dodaj kontakty**: umożliwia dodanie kontaktów do książki telefonicznej.
  - **Dodaj zakładki**: umożliwia dodanie zakładek.
5. Należy nacisnąć **Opcje** i wybrać **Tylko wyślij**, **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Typ dzwonka	Umożliwia wybranie typu dzwonka dla połączeń przychodzących.	Menu > Dźwięki > Typ dzwonka
Wybór dźwięku klawiszy	Umożliwia wybranie dźwięku wydawanego przez naciskane klawisze.	Menu > Dźwięki > Klawisze naciskane klawisze.
Wybór dźwięku dla wiadomości	Umożliwia wybranie dzwonka powiadamiającego o przychodzących wiadomościach sieciowych, SMS i MMS lub umożliwia ustawienie częstotliwości powiadamiania o nowej wiadomości.	Menu > Dźwięki > Wiadomości > Wiadomości
Sygnał połączenia	Umożliwia ustawienie telefonu, aby powiadał o odebraniu nowej wiadomości lub aby powiadał o włączającym się alarmie podczas trwającego połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy
Dźwięk kląpki	Umożliwia wybranie dźwięku emitowanego przez telefon podczas otwierania lub zamykania telefonu.	Menu > Dźwięki > Kląpka
Dźwięk włączania i wyłączania telefonu	Umożliwia wybranie melodii odtwarzanej przez telefon podczas gdy jest on włączany lub wyłączany.	Menu > Dźwięki > Wł./Wyt. telefonu
Dodatkowe dźwięki	Umożliwia ustawienie dodatkowych dźwięków dla telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe
Odczytywanie wiadomości SMS lub MMS	Umożliwia odczytanie odebranych, wysłanych lub zachowanych wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza lub Kopie robocze
Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS	Umożliwia utworzenie i wysłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz
Szablony wiadomości	Umożliwia ustawienie szablonów najczęściej używanych wiadomości lub emotikonów.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony
Opcje dotyczące wiadomości	Umożliwia ustawienie opcji dotyczących korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia

## ✧ Informacje podstawowe

Przed użyciem telefonu, należy zapoznać się z zaleceniami tej instrukcji. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

**Bezpieczeństwo na drodze w każdej chwili**  
Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w dłoni. Należy najpierw zatrzymać pojazd.

**Należy wyłączyć telefon w czasie tankowania paliwa**

Nie należy włączać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

**Należy wyłączyć telefon w samolocie**

Telefony bezprzewodowe mogą wywoływać zakłócenia. Używanie ich w samolotach jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

**Należy wyłączyć telefon, w pobliżu urządzeń medycznych**

Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych. Zawsze należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń.

**Zakłócenia**

Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą podlegać zakłóceniom, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.

**Przepisy szczegółowe**

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązującego na danym terenie przepisów i zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z niego jest zabronione.


**Wodoszczelność**

Telefon nie jest odporny na działanie wody. Nie należy dopuścić do jego zamoczenia.

**Właściwe użytkowanie**



Należy korzystać z telefonu, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). W czasie pracy telefonu, należy unikać kontaktu z anteną.

**Telefony alarmowe**

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wprowadzić lokalny numer alarmowy i nacisnąć . Nie należy przerywać połączenia przed uzyskaniem pozwolenia.

6. Jeśli zostanie wybrane **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**, należy wybrać typ pamięci.
7. Należy wprowadzić numery odbiorców.
8. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać **Wstaw szablon**, aby wysłać wiadomość.

## ✧ Robienie zdjęćia

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać **Aparat** → **Zrób zdjęcia**.
3. Należy skierować obiektyw aparatu w kierunku tematu zdjęcia i wykadrować je.
4. Należy nacisnąć , aby zrobić zdjęcie.
5. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zachować zdjęcie lub należy nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**, aby usunąć zdjęcie.
6. Po zachowaniu zdjęcia, należy nacisnąć klawisz programowy , aby zrobić inne zdjęcie.

## ✧ Informator o funkcjach telefonu

Ten paragraf dostarcza skondensowanych informacji dotyczących funkcji telefonu.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Szukanie kontaktu	Umożliwia szukanie kontaktów w książoe telefonicznej.	Ks.tel. > Szukaj
Dodanie nowego kontaktu	Umożliwia dodanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Ks.tel. > Nowa pozycja
Szukanie grupy	Umożliwia szukanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Ks.tel. > Wyszukaj grupę

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Automatyczne aktualizowanie godziny	Umożliwia ustawienie telefonu, aby automatycznie aktualizował bieżącą godzinę podczas podróży za granicę. Godzina może być nieaktualizowana, w przypadku przemieszczania się z jednej strefy do drugiej w granicach kraju.	Menu > Organizier > Godzina i data > Automatyczna aktualizacja
Kalkulator	Umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizier > Kalkulator
Lista zadań	Umożliwia utworzenie listy zadań i przypisanie terminu wykonania każdemu z nich.	Menu > Organizier > Lista zadań
Notatka głosowa	Umożliwia nagranie i odtworzenie notatek głosowych.	Menu > Organizier > Notatki głosowe
Przelicznik walut	Umożliwia przeliczanie walut.	Menu > Organizier > Przelicznik

Aparat	Umożliwia wykonywanie zdjęć w różnych trybach jak również dostęp do zachowanych zdjęć w formacie jpeg. Można również sprawdzić informację o stanie pamięci dla zdjęć.	Menu > Aparat
IrDA	Umożliwia wysyłanie danych przez port podczerwieni do kompatybilnych, posiadających port IrDA komputerów lub telefonów jak również odbieranie danych.	Menu > Ustawienia > Połącz przez IrDA

Ustawienia wyświetlacza	Umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza i podświetlenia.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Wyświetlanie powitania	Umożliwia wprowadzenie powitania wyświetlanego w momencie włączenia telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Ustawienia kląpki	Menu to umożliwia ustawienie funkcji przyjmowania lub odrzucania połączeń za pomocą otworenia lub zamknięcia kląpki.	Menu > Ustawienia > Ustawienia kląpki
Sprawdzanie własnych numerów	Umożliwia sprawdzenie własnych numerów lub przypisanie im nazwy.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Wyświetlany język	Umożliwia wybór języka dla wyświetlanego tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	Umożliwia zabezpieczenie telefonu przed nieupoważnionym dostępem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo

6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterek wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

## ✧ Informacja o certyfikacji (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według norm bezpieczeństwa i nie przekracza limitów oddziaływania fal o częstotliwościach radiowych (RF), ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład kompleksowego zbioru wytycznych i ustalają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników regularnych i szczegółowych badań naukowych.

Limity przewidują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

W przypadku telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością tak zwanego współczynnika absorpcji właściwej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg. Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,371 W/kg.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Zmiana właściwości grupy dzwoniących	Umożliwia wybranie dzwonka dla połączeń i wiadomości przychodzących od członków grupy. Umożliwia również, zmianę nazwy grupy.	Ks.tel.> Edytuj grupę
Szybkie wybieranie numeru	Umożliwia przypisanie do ośmiu, najczęściej wybieranych numerów, klawiszy szybkiego wybierania (od 2 do 9).	Ks.tel. > Szybkie wybieranie
Usuwanie kontaktów z książki telefonicznej	Umożliwia usunięcie kontaktów książki telefonicznej, przechowywanych w pamięci telefonu, na karcie SIM lub w obu pamięciach.	Ks.tel. > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	Umożliwia wyświetlenie liczby wszystkich kontaktów książki telefonicznej, znajdujących się w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Ks.tel. > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Umożliwia uzyskanie dostępu do listy numerów usług, przydzielonej przez operatora. (Funkcja ta jest wyświetlana tylko, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM).	Ks.tel. > SDN
Korzystanie z usług SIM	Umożliwia korzystanie z dodatkowych usług proponowanych przez operatora.	Menu > SIM AT
Wyświetlanie ostatnich połączeń	Umożliwia wyświetlenie ostatnich połączeń: wykonanych, odebranych lub nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, Wykonane
Usuwanie ostatnich połączeń	Umożliwia usunięcie z poszczególnego spisu połączeń wybranego połączenia lub wszystkich numerów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu trwania połączeń	Umożliwia wyświetlenie czasu trwania ostatnich połączeń wykonanych lub odebranych. Umożliwia również wyzerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączeń	Umożliwia wyświetlenie kosztu połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Umożliwia uzyskanie dostępu do usług sieci proponowanych przez operatora.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	Umożliwia wybranie dzwonka informującego o połączeniach przychodzących lub wybranie poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonka lub Głośność dzwonka

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Mobile Tracker	Umożliwia znalezienie śladu skradzionego lub zagubionego telefonu. Podczas próby korzystania z telefonu przez osobę nieupoważnioną, korzystającą z innej karty SIM, telefon automatycznie wyśle wcześniej ustawioną, wiadomość do rodziny lub przyjaciół użytkownika telefonu.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker
Dodatkowe ustawienia	Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego wybierania numeru lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty klawiszowe	Umożliwia ustawienie klawiszy nawigacyjnych i użycie ich jako skrótów klawiszowych, dających bezpośredni dostęp do wybranych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Klawisze głośności	Umożliwia ustawienie funkcji dla klawisza głośności w momencie odbierania połączenia. Naciśnięty i przytrzymany ma powodować odrzucenie połączenia czy wysłać dźwięk dzwonka.	Menu > Ustawienia > Klawisz głośności
Przywracanie ustawień fabrycznych	Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

## ✧ Deklaracja zgodności (Dyrektywa & TTE)

**Opis produktu**: przenośny telefon komórkowy (GSM 900/1800/1900)

**Nazwa modelu**: SGH-X530

**Nazwa producenta, adres**: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350\*

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami i/lub innymi dokumentami standaryzującymi.

<b>Bezpieczeństwo EMC</b>	<b>: EN 60950-1:2001</b>	<b>SAR</b>	<b>: EN 50360:2001</b>
	<b>: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)</b>		<b>: EN 50361:2001</b>
	<b>: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</b>	<b>Sieci</b>	<b>: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b>

Niniejszym potwierdzamy, że (na podstawie wszystkich istotnych testów emisji radiowej) wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane przez Dyrektywę 1999/5/EC. Podczas oceniania zgodności zastosowano procedurę, o której mówi Artykuł 10 Dyrektywy 1999/5/EC i która została szczegółowo opisana w Dodatku [IV] tej Dyrektywy, przy udziale następujących jednostek notyfikowanych:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Znak identyfikacyjny: 0168

**Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**i jest udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w UE)**

**Miejsce i data wydania:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park,Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006.10.25

\* Powyższy adres nie jest adresem Centrum Serwisu firmy Samsung. Adres i numer telefonu Centrum Serwisu firmy Samsung znajduje się na karcie gwarancyjnej lub należy się skontaktować z punktem sprzedaży, gdzie został kupiony telefon.

**CE0168**

  
Yong-Sang Park/S.Manager